

Gebrauchsanweisung für den MFD HK-SL8-5

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt aus unserem Hause entschieden haben.

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass ein Steger MFD ausschließlich für ein spezifisches Gewehr konzipiert ist, **er darf nicht auf anderen Waffen montiert werden.**

Um einen gefahrlosen Gebrauch mit unserem Produkt zu gewährleisten sind folgende Montagehinweise zu beachten:

1. Der Lauf muss an der Mündung entfettet werden.
2. Der MFD muss bis zum inneren Bund ohne Kraftaufwand auf den Lauf geschoben werden. **Es darf kein Spalt zwischen Mündung und Bund vorhanden sein.** Dann den MFD in die gewünschte Position ausrichten.
3. **Die mitgelieferten Klemmschrauben (2 Stk) fest anziehen um ein Lösen des MFD zu verhindern.**

!Es ist wichtig, den Sitz des MFD regelmäßig zu kontrollieren!

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden und Folgeschäden bei fehlerhafter Montage.

Steger GmbH
Seewiesenstr. 15/1
71334 Waiblingen
Tel: 07151/30754
Fax: 07151/30755
Bsteger@t-online.de

Operating instructions for the Steger FH SL8

Thank you for choosing a product from our company.

Please note that a Steger flash hider is designed exclusively for a specific rifle and **must not be installed on other weapons.**

To ensure safe use with our product, the following installation instructions must be observed:

1. The barrel must be degreased at the muzzle.
2. The MFD must be pushed onto the barrel up to the inner collar without applying force. **There must be no gap between the muzzle and collar. Then align the FH in the desired position.**
3. **Tighten the supplied clamping screws (2 pcs.) firmly (Torque: 1.28 Nm) to prevent the FH from coming loose.**

!It is important to check the fit of the FH regularly!

We accept no liability for damage or consequential damage caused by incorrect installation.

Steger GmbH
Seewiesenstr. 15/1
71334 Waiblingen
Tel: +49 7151/30754
Bsteger@t-online.de